

5 Öffnen der Eingangstür



1. Vorbereitungsmaßnahmen zum Entfernen des Schließzylinders (zerstörungsarm)

- etwas Öl in den Schließkanal des Zylinders sprühen
- Ziehschraube in den Schließkanal einschrauben
- Ziehhebel ansetzen, einhängen und mit der Stellschraube den Drehpunkt einstellen

